

INSTRUKCJA MONTAŻU STOŁU NORMANO

W skład zestawu wchodzi:

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Błat drewniany | - szt. 1 |
| 2. Rama blatu | - szt. 1 |
| 3. Noga | - szt. 2 |
| 4. Śruba Ampol M8 x 25 | - szt. 6 |
| 5. Wkręt do blatu | - szt. 6 |
| 6. Wkręt czarny do nóg | - szt. 4 |



Kolejność montażu:

1. Połóż ramę blatu na podłodze



2. Przykręć obie nogi do ramy dołączonymi śrubami Ampol 8 x 50 (6 szt.)



3. Połóż blat na podłodze wierzchem do dołu



4. Połóż ramę na blacie nogami do góry i przykręć ramę do blatu załączonymi wkrętami (UWAGA! – dla stabilności należy przykręcić wszystkie 10 wkrętów)



5. Obróć stół i postaw go na nogach.



6. Życzymy miłego użytkowania