

## INSTRUKCJA MONTAŻU STOŁU PURO

W skład zestawu wchodzi:

- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| 1. Blat (drewniany lub w okleinie) | - 1 szt. |
| 2. Noga                            | - 1 szt. |
| 3. Podstawa                        | - 1 szt. |
| 4. Stelaż pod blat                 | - 1 szt. |
| 5. Stopki                          | - 4 szt. |
| 6. Śruba ampol                     | - 3 szt. |
| 7. Śruba ampol z podkładkami       | - 3 szt. |
| 8. Wkręt do drewna                 | - 8 szt. |



Kolejność montażu

1. Podstawa ma podklejone filcowe podkładki, zostaw je w przypadku użytkowania stołu na twardej powierzchni lub przykręć stopki, otwory montażowe znajdują się pod podkładkami ( 4 szt.).



2. Połącz podstawę z nogą za pomocą śrub typu ampol ze ściętą główką (3 szt.).



3. Przykręć stelaż do nogi za pomocą śrub typu ampol wykorzystując podkładki (3 szt.).



4. Połóż blat na równej powierzchni wierzchem do dołu, przykręć zmontowany stelaż do blatu wkrętami (8 szt.).



5. Obróć stół i postaw na nodze.



6. Życzymy miłego użytkowania.