

## INSTRUKCJA MONTAŻU KONSOLI LORAS


W skład zestawu wchodzi:

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. Błat drewniany        | - szt. 1  |
| 2. Łącznik               | - szt. 2  |
| 3. Rama blatu            | - szt. 1  |
| 4. Noga                  | - szt. 2  |
| 5. Śruba Ampol M6 x 30   | - szt. 4  |
| 6. Śruba Ampol M6 x 25   | - szt. 4  |
| 7. Wkręt czarny do blatu | - szt. 10 |
| 8. Zaślepka otworu       | - szt. 4  |



Kolejność montażu:


1. Połóż ramę blatu na podłodze



2. Przykręć obie nogi do ramy dołączonymi śrubami Ampol 6 x 30 (4szt.)




3. Przykręć łączniki do nóg dołączonymi śrubami Ampol 6 x 25 (4 szt.)



4. Połóż blat na podłodze wierzchem do dołu



5. Połóż ramę na blacie nogami do góry i przykręć ramę do blatu załączonymi wkrętami czarnymi (10 szt.)



6. Zaślep otwory dołączoną zaślepką (4 szt.)



7. Obróć konsolę i postaw ją na nogach.



8. Życzymy miłego użytkowania