



























NEXT

NX 19





J  6,3 x 16 x12	D  x4	P  M6 x 20 x4	Q  x8	T  ø8 x4
E  x4	N  M4 x 30 x4	H  x2	S  x4	R  x4
G  x12	U  x2	B  x102	A  x18	F  4x16 x24
			Y  x1	Z  x1

I







II





Proszę wybrać montaż boków w zależności od ustawienia
 różka i wysuwania szuflady na lewą lub prawą stronę.






(V)

(IV)

VI



VII

