


INSTRUKCJA MONTAŻU AT – 72 ,VT-73 , VT-74



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10 szt	16 szt	10 szt	10 szt	6 szt	6 szt	10 szt	24 szt	50 szt	24 szt	2 szt	6 szt	18 szt	6 szt	6 szt