

2060 x 982 x 716

EN




Returns of the assembled furniture will not be accepted.

Before attempting to assemble this product please check the contents of the package. If any components are missing or damaged, please contact the retailer from whom you bought this product.

PL

Zwroty skróconych mebli nie są przyjmowane.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy nie brakuje żadnych części oraz czy nie są uszkodzone. Jeżeli brakuje części lub są uszkodzona, proszę skontaktować się z lokalnym dostawcą.



EN

Cleaning and maintenance

1. Use generally available furniture cleaning detergents.
2. Do not use aggressive detergents and always read the detergent's usage instructions.
3. Do not use hard brushes or any other harsh materials that could streak the surface of the furniture.


PL

Czyszczenie i pielęgnacja

1. Używać należy ogólnie dostępnych środków ochrony mebli drewnianych.
2. Nie stosować agresywnych środków czyszczących i zawsze zapoznać się z uwagami producenta tego preparatu.
3. Nie stosować twardych szczotek czy szorstkich ścierek mogących porysować powierzchnie mebli.



1 x2




c9
 Ø 3x25 x32

f1
 Ø 6x20 x32

KLEJ
 x2

2




f5
 Ø 8x32 x4

a3
 Ø 15x12 x4

a1
 x4

3 x2




f5
 Ø 8x32 x12

KLEJ
 x1

3/5

4




a5
 L-84 x8

a3
 Ø 15x12 x16

f6
 Ø 8x50 x12

KLEJ
 x1

5



h4
 Ø 6x60 x8



f5
 Ø 8x32 x8

h9
 Ø 10x13 x8


4/5



6



7



5/5

