

| | | |
|---|--|--------|
| A | | 1 pc |
| B | | 1 pc |
| C | | 2 pcs |
| D | | 2 pcs |
| E | | 1 pc |
| F | | 3 pcs |
| G | | 28 pcs |
| H | | 14 pcs |
| I | | 28 pcs |
| J | | 3 pcs |
| K | | 4 pcs |
| L | | 2 pcs |
| M | | 2 pcs |
| N | | 6 pcs |
| O | | 8 pcs |
| P | | 4 pcs |
| Q | | 2 pcs |
| R | | 3 pcs |

HALMAR SP.z o. o.
 ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 2, 37-450 Stalowa Wola, POLSKA / POLAND
 tel.+48 15 843 28 10, fax:+48 15 842 19 57, e-mail: office@halmar.com.pl

HALMAR SP.z o. o.
 ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 2, 37-450 Stalowa Wola, POLSKA / POLAND
 tel.+48 15 843 28 10, fax:+48 15 842 19 57, e-mail: office@halmar.com.pl